

# HUOMIO!

- Laserputkea asennettaessa virta pitää kytkeä pois.
- Johtoja kytkettäessä on huomioitava, että laserputken negatiivinen puoli on säteen ulostulopuoli ja positiivinen puoli on vastakkainen pää.
- Jäähdytysveden tulopuoli on laserin positiivisella puolella ja lähtö negatiivisella.
- Laserputken jäähdytysveden poistoputken tulee sijaita kohtisuoraan ylöspäin, jotta mahdolliset ilmakuplat poistuvat.
- Laitetta ei saa käynnistää ennen kuin jäähdytysvesi kiertää kunnolla laserputkessa, eikä jäähdytysvedessä saa olla ilmakuplia. Itselaserputkessa ei saa olla vettä.
- Laserputken kiinnikkeissä olevia pehmusteteippejä tulee käyttää. Ne nostavat putken oikeaan korkeuteen ja toimivat eristeenä.

Lasersäteen säädön jälkeen laserputki tulee kiinnittää huolellisesti paikalleen. Kiinnikkeitä kiristettäessä on varottava, etteivät ne tule liian kireälle ja riko laserputkea.